



















## PRESTIGE

Новая модель "PRESTIGE" от "YIGIT AKÜ",  
предлагает современный эстетический дизайн и  
уникальную информационную систему.

### Система Диагностики Умного Аккумулятора

 ДО УСТАНОВЛЕНИЯ АККУМУЛЯТОРА ЛЕДИ В СОСТОЯНИИ ПОКОЯ	ПРИ ПОКУПКЕ АККУМУЛЯТОРА ПРОВЕРЬТЕ СВЕТ ИНДИКАТОРА!
	АККУМУЛЯТОР ГОТОВ К ЭКСПЛУАТАЦИИ!
	АККУМУЛЯТОР ЧАСТИЧНО РАЗРЯЖЕН!
	АККУМУЛЯТОР ПОЛНОСТЬЮ РАЗРЯЖЕН!
	СВЕТ НЕ ГОРИТ В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ, СМОТРИТЕ В ИНСТРУКЦИЮ ПОЛЬЗОВАНИЯ!
 ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО РАБОТАЕТ	СВЕТ ИНДИКАТОРА ГОРИТ ОДНИМ ЦВЕТОМ!
	АККУМУЛЯТОР ГОТОВ НА ПУСК!
	ЗАРЯДНАЯ СИСТЕМА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ЗАРЯЖАЕТ СЛАБО! ОБРАТИТЕСЬ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР!
	ЗАРЯДНАЯ СИСТЕМА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ПЕРЕЗАРЯЖАЕТ! ОБРАТИТЕСЬ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР!
 ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО НЕ РАБОТАЕТ	СВЕТ ИНДИКАТОРА ПЕРИОДИЧЕСКИ ГОРИТ ДВУМЯ ЦВЕТАМИ!
	ЗАРЯДНАЯ СИСТЕМА АККУМУЛЯТОРА И ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА В ПОРЯДКЕ!
	АККУМУЛЯТОР В ПОРЯДКЕ, В ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ЗАРЯДА! ОБРАТИТЕСЬ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР!
	АККУМУЛЯТОР В ПОРЯДКЕ, В ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ЗАРЯДА! ОБРАТИТЕСЬ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР!
	АККУМУЛЯТОР ЧАСТИЧНО РАЗРЯЖЕН! ЗАРЯДНАЯ СИСТЕМА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА В ПОРЯДКЕ!
	АККУМУЛЯТОР ЧАСТИЧНО РАЗРЯЖЕН! В ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ЗАРЯДА! ОБРАТИТЕСЬ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР!
	АККУМУЛЯТОР ЧАСТИЧНО РАЗРЯЖЕН! В ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ЗАРЯДА! ОБРАТИТЕСЬ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР!
	ОБРАТИТЕСЬ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР!
	СВЕТ НЕ ГОРИТ В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ, СМОТРИТЕ В ИНСТРУКЦИЮ ПОЛЬЗОВАНИЯ!

### Счетчик гарантийного срока;

С момента эксплуатации аккумулятора,  
хранит время простоя и рабочее время  
в состоянии заряда-разряда, в случае  
ошибки хранит информацию последнего  
ошибочного режима и его  
продолжительность.

Если аккумулятор находится в режиме  
ожидания, активируйте с помощью  
Вольтметра дав напряжение.

КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ	ВИД АККУМУЛЯТОРА	ДЛИНА	ШИРИНА	ВЫСОТА	ТИП КОРПУСА
5552131	12V 55 Ah	242	175	190	L2
5552123	12V 55 Ah	242	175	175	L2B
5622028	12V 62 Ah	242	175	190	L2
5662065	12V 66 Ah	278	175	190	L3
5742057	12V 74 Ah	278	175	190	L3
5742058	12V 74 Ah	278	175	175	L3B

### ГАБОРИТЫ

