

## ДЕРЕВО

### Схема нанесения необрастающей краски на дерево ниже ватерлинии.

Продукт	Кол-во слоёв	Растворитель	Высыхание при 18°C / на слой	Шлифовка	Примечания
Epifanes Underwater primer	1	Brushthinner for Paint and Varnish, 15 – 25%	24 часа	Шлифовка не требуется	Наносится кистью, чтобы прокрасить поры, неровности.
Epifanes Underwater primer	3 – 4	Brushthinner for Paint and Varnish, 0 – 5%	24 часа	Шлифовка не требуется	Наносится кистью или валиком. Наносите систему в течении 14 дней. Обезжирьте перед нанесением необрастающей краски.
<b>Финишное покрытие на выбор</b>					
Epifanes Foul-Away	2	Epifanes D-100 Thinner, 0-5%	6 часов	Не шлифовать	Выждать 24 часа перед спуском
<b>Или</b>					
Epifanes West Wind	2	Epifanes D-100 Thinner, 0-5%	6 часов	Не шлифовать	Выждать 24 часа перед спуском
<b>Или</b>					
Epifanes Copper Cruise	2	Epifanes D-100 Thinner, 0-5%	8 часов	Не шлифовать	Выждать 24 часа перед спуском

## СТЕКЛОПЛАСТИК

### Схема нанесение необрастающей краски на стеклопластик ниже ватерлинии

Продукт	Кол-во слоёв	Растворитель	Высыхание при 18°C / на слой	Шлифовка	Примечания
Epifanes Interimcoat	1	Thinner D-601 0 – 10 %	12 часов	Не шлифовать	Выждать 5 дней до полного высыхания и обезжирить перед нанесением необрастающей краски.
<b>Финишное покрытие на выбор</b>					
Epifanes Foul-Away	2	Epifanes D-100 Thinner, 0-5%	6 часов	Не шлифовать	Выждать 24 часа перед спуском
<b>Или</b>					
Epifanes West Wind	2	Epifanes D-100 Thinner, 0-5%	6 часов	Не шлифовать	Выждать 24 часа перед спуском
<b>Или</b>					
Epifanes Copper Cruise	2	Epifanes D-100 Thinner, 0-5%	8 часов	Не шлифовать	Выждать 24 часа перед спуском

**Схема нанесения необрастающей краски на стеклопластик ниже ватерлинии (защита от осмоса)**

Продукт	Кол-во слоёв	Растворитель	Высыхание при 18°C / на слой	Шлифовка	Примечания
Epifanes Interimcoat	1	Thinner D-601 0 – 10%	12 часов		
Epifanes Epoxy HB Coat	5	Thinner D-601 5 – 15%	16 часов	180-220 сухая	Если перекрывается в течение 16-72 часов, в шлифовке нет необходимости
Epifanes Interimcoat	1	Thinner D-601 0 – 10%	12 часов		Выждать 5 дней до полного высыхания и обезжирить перед нанесением необрастающей краски.
<b>Финишное покрытие на выбор</b>					
Epifanes Foul-Away	2	Epifanes D-100 Thinner, 0-5%	6 часов	Не шлифовать	Выждать 24 часа перед спуском
<b>Или</b>					
Epifanes West Wind	2	Epifanes D-100 Thinner, 0-5%	6 часов	Не шлифовать	Выждать 24 часа перед спуском
<b>Или</b>					
Epifanes Copper Cruise	2	Epifanes D-100 Thinner, 0-5%	8 часов	Не шлифовать	Выждать 24 часа перед спуском

**СТАЛЬ**

**Схема нанесения необрастающего покрытия на сталь ниже ватерлинии**

Продукт	Кол-во слоёв	Растворитель	Высыхание при 18°C / на слой	Шлифовка	Примечания
Epifanes Epoxy Primer	1	Thinner D-601, 20–25%	12 часов	180-220 сухая	Нанести первый слой кистью, чтобы заполнить поры в стали.
Epifanes Epoxy Filler 1300	-	-	24 часа	220 сухая	Только если необходимо
Epifanes Epoxy HB Coat	5	Thinner D-601, 5 – 15%	16 часов	180-220 сухая	Если перекрашено в течении 16-72 часов, шлифовка не требуется.
Epifanes Interimcoat	1	Thinner D-601, 0 – 10%	12 часов	Не шлифовать	Дать этому слою высохнуть в течение 5 дней и обезжирить перед нанесением необрастающей краски
<b>Финишный слой на выбор</b>					
Epifanes Foul-Away	2	Epifanes D-100 Thinner, 0-5%	6 часов	Не шлифовать	Выждать 24 часа перед спуском
<b>Или</b>					
Epifanes West Wind	2	Epifanes D-100 Thinner, 0-5%	6 часов	Не шлифовать	Выждать 24 часа перед спуском
<b>Или</b>					
Epifanes Copper Cruise	2	Epifanes D-100 Thinner, 0-5%	8 часов	Не шлифовать	Выждать 24 часа перед спуском