

93101-13M12	сальник редуктора Yamaha 2-5, F2-4	13 x 22 x 7
93101-20M29	сальник коленвала нижний Yamaha 4-8	30 x 47 x 7
93101-15074	сальник гребного вала Yamaha 6C-D/ 8C/ E8D/ F6-8-9	15 x 28 x 6
93101-17054	сальник редуктора Yamaha /Suzuki (09289-17006, 09289-17L02) 9-15, F9-20	17 x 30 x 6
93101-13M11	сальник коленвала нижний Yamaha 9-15	13 x 25 x 6
93110-23M00	сальник коленвала верхний Yamaha 9-15	23 x 36 x 13
93101-16M36 / 93104-16M01	сальник коленвала нижний малый Yamaha 20C, 25H/V/D, 30A/G, 40H/V/Q, 50D/H	16 x 30 x 6
93102-25M28	сальник коленвала нижний большой Yamaha 20C, 25H/V/D, 30A/G, 40H/V/Q, 50D/H	25 x 48 x 8
93101-25M28	сальник коленвала нижний большой Yamaha 25J/30D	25 x 38 x 6
93101-20M07	сальник гребного вала Yamaha 20C/D, 25B/V, 30A/F/G/H, F20/25	20 x 34 x 6,5
93101-22067 / 93101-22M00	сальник гребного вала Yamaha 20-70, F25-60, под водян. помпу Y 20-30, F20-25	22 x 36 x 6
93101-16001	сальник коленвала нижний Yamaha 25B, 30H, 40X	16 x 30,3 x 6
93102-32M07	сальник коленвала верхний Yamaha 25B-V/ 30H/ E48/ 55B/	32 x 42 x 6
93102-36M24	сальник коленвала верхний Yamaha 60F (93102-36351)	36 x 46 x 6
93101-25M03	сальник под помпу Yamaha 60-90, F60-100	25 x 40 x 6
93101-30M17	Сальник гребного вала Yamaha 115-250, F100-300	30 x 45 x 7
93101-28M16	Сальник под помпу Yamaha 115-250, F100-300	28 x 43 x 7
346-60111-0	Сальник гребного вала Tohatsu M30, MFS25/30	18 x 28 x 8
334-60223-0	сальник редуктора Tohatsu M40-90	22 x 36 x 10
09282-10008	сальник Suzuki DF2,5 (гребной вал), DT4-5, DF4-6 под помпу	10 x 21 x 4,5